آموزش انتقال تصویر بر روی تلفن همراه DVR های مسکرون و داهوا



تنظیمات ارتباط از طریق P2P در DVR:

در منوی سیستم بخش NETWORK را انتخاب میکنم

		MAIN MENU		
OPERATION	BACKUP recorded video files	SHUT DOWN by type, channel, tim	ne. R-Regular, A-Al	معالم المحالم ا مراجع معال المحالم المحا محالم المحالم ا
INFO SYSTEM	EVENT	NETWORK	LOG	
SETTING	NETWORK	EVENT	STORAGE	SYSTEM

در منوی NETWORK بخش P2P راانتخاب میکنم

		SETTING		
CAMERA	TWORK	T EVENT		SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPoE DDNS UPnP IP FILTER EMAIL FTP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER P2P SETTING EASY SPACE SWITCH	MTU P Version MAC Address IP Address Subnet Mask Default Gateway Preferred DNS Alternate DNS	1500 LAN Download IPv4 + 4c:11:bt:21:81:2c (172 16 16 (255 255 (172 16		م آرتا جهان گد
	Default		Save	Cancel Apply



از منوی باز شده تیک Enable جهت فعال شدن انتقال تصویر با استفاده از P2P چک می کنیم

در صورت برقراری ارتباط با سرورهای P2P در قسمت Status کلمه Online و یا Connect Sccess نوشته می شود

در تلفن همراه بسته به نوع سیستم عامل نرم افزار DMSSرا دانلود و نصب میکنم

دانلود اندرويد

دانلود IOS

برنامه DMSS را اجرا میکنم



مراحل زیر را طی کنید





در قسمت بعد نوع ارتباط را انتخاب میکنید در صورت استفاده از IP ولید گزینه IP/Domain و در ورت استفاده از سرویس ابری گزینه P2P را انتخاب کنید

<	Wired	d Connec	tion	
	e adding device evice to ensure	e, please inser	Ethernet cabl	
P2P				
IP/Do	main			
Quick	DDNS			
Dahua	a DDNS			
	میان گست	G 5)Ĩ		



با استفاده از دوربین گوشی بارکد را اسکن کنید



نام کاربری و رمز عبور را وارد یک نام برای اتصال انتخاب می کنیم! و گزینه Start Live Preview را کلیک میکنیم



تمام شد در این مرحله شما باید بتوانید تصویر دورین ها را ببنید



در هر بار اجرای مجدد برنامه با لمس + و انتخاب کانال مورد نظر تصاویر را ببینید



<	Device List
Favo	brites
Dev	ice
	test
	0Channel-0
	0Channel-1
	CAM 1
	CAM 2
	CAM 3
	آرتا جهان گستر CAM 4
	CAM 5
_	CAM 6
	Add Device

با چرخاندن گوشی بصورت افقی (در صورت فعال بدن این قابلیت در گوشی)می توانید تصاویر را بصورت افقی ببنید



برای باز پخش تصاویر ضبط شده از گزینه Playback استفاده میکنیم



< Device List	\equiv	Live Pr	eview	
Favorites	test-0chan	nel 0 47kb/s		0kb/s
Device	1			
∼ test		12 10 12 11		t
0Channel-0				
0Channel-1		0kb/s	P.	0kb/s
CAM 1		+		+
CAM 2		کم کی کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک	آرتا مهار	
САМ З 🐚 🙅 Ј 🤤				
آرتا مهان گستر CAM 4				
CAM 5	⊞	Ŷ	合	00
CAM 6				
Add Device	\blacksquare	(<u>)</u>	Ş	D o

امکان استفاده از قابلیت کانال صفر مانند تصویر زیر

افزایش کیفیت تصاویر با ابزار تصویر زیر (باعث کاهش روان بودن تصاویر می شود)



نىكل ھا	توضيحات ش
1/4/9/16 تقسيم پنجره جهت نمايش تصوير.	
باز کردن همه پنجره ها و بستن همه آنها به شکل همزمان	
گروه های مورد علاقه.	公
عکس برداری از پنجره انتخاب شده.	Ô
شروع / توقف ضبط ازپنجره انتخاب شده.	0X
شروع / توقف پخش در بازپخش.	
باز یا بسته - کنترل PTZ	\bigcirc
باز / بسته - پنل پارامتر	
باز/. نزدیک پنل زنگ هشدار	<u> </u>
حالت صدا و بی صدا	$\langle \rangle$
شروع / توقف صدای دو طرفه	\$ \$
باز / بسته پنل پارامتر ها.	<u>@</u> @
چشم ماهی	0

توضيمات ابزار های برنامه

حالت پیکربندی جریان

هنگام پخش زنده یک پنجره انتخاب کنید و بر روی دکمه 👰 کلیک کنید. پنل پیکربندی حالت جریان را برای دوربین انتخاب شده فعال کنید.

شما می توانید حالت پخش را با توجه به سرعت (اینترنت یا شبکه داخلی) و ترافیک شبکه خود انتخاب نمایید.

لل ها	توضيحات شک
حالت کیفیت پایین جهت مصرف کم پهنای باند شبکه	
حالت واضح جدید دید بهتر و اشغال فضای زیاد شبکه .	\square
پارامتر های سفارشی برای هر حالت.	Ø

بر روی دکمه پخش زنده کلیک کنید. سپس کنترل پنل PTZ ۞ برای دوربین را فعال کنید.

PTZ:برای تغییر موقعیت یا زوم + و - می توانید از عملیات PTZ استفاده کنید.

کل ها	توضيحات ش
زوم + /	Ð
کنترل فضوح.	E
کنترل نور	